Fixinela Perfekt 500ml. MR kuchyně

» Úklid a drogérie » Čistící prostředky » Kuchyně » Čističe do kuchyně



Značka	Fixinela
Kód zboží	976-00014100
Jednotka	ks
Balení	10

Fixinela Perfekt kuchyň je účinný čisticí prostředek ve spreji určený pro důkladné odstranění mastnoty, připálených zbytků potravin a dalších organických nečistot v kuchyni. Speciální složení pomáhá uvolnit i odolnější usazeniny a usnadňuje následné čištění silně namáhaných kuchyňských povrchů.

Dostupnost: více>10ks

Fixinela Perfekt 500ml. MR kuchyně

Popis

Fixinela Perfekt kuchyň čisticí prostředek 500 ml Fixinela Perfekt kuchyň je účinný čisticí prostředek ve spreji určený pro důkladné odstranění mastnoty, připálených zbytků potravin a dalších organických nečistot v kuchyni. Speciální složení pomáhá uvolnit i odolnější usazeniny a usnadňuje následné čištění silně namáhaných kuchyňských povrchů. Přípravek je vhodný zejména pro pečicí trouby, grily, rošty, varné desky a mikrovlnné trouby, pokud jejich povrch snáší zásadité čisticí prostředky. Mechanický rozprašovač umožňuje rovnoměrné nanesení přípravku přímo na znečištěné místo a usnadňuje ošetření větších i hůře dostupných ploch. Při běžném znečištění se přípravek nechává působit přibližně 20 minut. U silnějších nebo starších připálenin lze dobu působení prodloužit. Po vyčištění je nutné ošetřený povrch důkladně omýt vodou. Hlavní vlastnosti:• speciální čistič pro kuchyňské povrchy• účinně odstraňuje mastnotu• pomáhá uvolňovat připálené zbytky potravin• vhodný pro pečicí trouby, grily a rošty• použitelný také na vhodné varné desky a mikrovlnné trouby• mechanický rozprašovač pro snadnou a rovnoměrnou aplikaci• vhodný pro pravidelný i důkladný úklid kuchyně Technické údaje:• typ: čisticí prostředek na mastnotu a připáleniny• forma: kapalina• objem: 500 ml• aplikace: mechanický rozprašovač• určení: kuchyňské povrchy odolné vůči zásaditým čisticím prostředkům• UFI: T440-A01H-500S-KHHN• doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby Použití:Před použitím přípravek protřepejte. Nastříkejte na znečištěnou plochu, rovnoměrně rozetřete a nechte působit přibližně 20 minut. U silně znečištěných povrchů lze dobu působení prodloužit. Poté povrch důkladně omyjte vodou. Složení:• méně než 5 % aniontových tenzidů• méně než 5 % amfoterních tenzidů• méně než 5 % Na4EDTA• hydroxid sodný• methylchloroisothiazolinone• methylisothiazolinone Upozornění:• nepoužívejte na hliníkové povrchy• neaplikujte na horké povrchy• nepoužívejte společně s kyselými látkami nebo kyselými čisticími prostředky• před použitím vždy ověřte vhodnost přípravku pro konkrétní čištěný povrch• uchovávejte mimo dosah dětí• nevdechujte aerosol• při práci používejte ochranné rukavice a ochranu očí Bezpečnostní informace:NEBEZPEČÍ. Dráždí kůži a způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje konzervační látky, které mohou vyvolat alergickou reakci. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Jsou-li nasazeny kontaktní čočky a lze je snadno vyjmout, vyjměte je a pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží omyjte postižené místo velkým množstvím vody a mýdla. Při požití vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení.