

Pritt opravný strojek Roller Flex 4,2mm/12m Henkel

» Kancelář » Korekce » Vyměnitelné strojky



Značka	Pritt
Kód zboží	158-082116531
Jednotka	ks
Balení	10

Kvalitní korekční strojek Pritt Refill Flex Roller představuje praktické, přesné a ekonomické řešení pro rychlé opravy ručně psaného i tištěného textu. Díky inovativnímu flexibilnímu hrotu, kvalitní korekční pásce a ergonomickému provedení umožňuje čisté a pohodlné zakrytí chyb bez použití tekutých opravných prostředků.

Dostupnost:

více>10ks

Pritt opravný strojek Roller Flex 4,2mm/12m Henkel

» Kancelář » Korekce » Vyměnitelné strojky

Popis

Korekční strojek Pritt Refill Flex Roller s vyměnitelnou náplní - 4,2 mm x 12 m Kvalitní korekční strojek Pritt Refill Flex Roller představuje praktické, přesné a ekonomické řešení pro rychlé opravy ručně psaného i tištěného textu. Díky inovativnímu flexibilnímu hrotu, kvalitní korekční pásce a ergonomickému provedení umožňuje čisté a pohodlné zakrytí chyb bez použití tekutých opravných prostředků. Je ideální pro každodenní práci ve škole, kanceláři, domácnosti i profesionálních administrativních provozech. Strojek využívá technologii suché korekce pomocí bílé krycí vrstvy, která rovnoměrně překrývá původní text. Nanesená vrstva nevyžaduje žádnou dobu schnutí a umožňuje okamžité přepsání perem nebo jinou psací potřebou. Vyznačuje se vysokou krycí schopností, dobrou přilnavostí a odolností proti rozmazávání. Při kopírování dokumentů nezanechává nežádoucí tmavé okraje ani stíny. Inovativní flexibilní aplikační hrot se přizpůsobuje úhlu nanášení, zajišťuje plynulý přenos korekční pásky a pomáhá předcházet jejímu přetržení. Obousměrný systém PUSH & PULL umožňuje dva způsoby opravy - tahem pro zakrytí delších částí textu a tlakem pro přesné opravy jednotlivých písmen. Konstrukce je vhodná pro praváky i leváky. Velkou předností je systém vyměnitelných kazet, který umožňuje po spotřebování pásky jednoduše vložit novou náplň bez nutnosti pořizovat celý korekční strojek. Plastové pouzdro obsahuje podíl recyklovaného materiálu, což přispívá k omezení spotřeby nových plastových surovin. Vlastnosti a výhody:• Suchá korekce bez čekání na zaschnutí• Výborná krycí schopnost a okamžitá možnost přepisování• Flexibilní aplikační hrot pro přesné a plynulé nanášení• Obousměrný systém PUSH & PULL pro různé druhy oprav• Možnost korekce jednotlivých znaků i celých řádků• Vhodný pro praváky i leváky• Korekční páska se při správném používání netrhá ani nerozmazává• Čisté opravy bez nežádoucích stínů na fotokopiích• Pohodlné ergonomické provedení• Vyměnitelná kazeta pro opakované používání strojeku• Korekční hmota bez rozpouštědel• Pouzdro obsahující recyklovaný plast• Ekonomické řešení pro pravidelné kancelářské a školní použití• Možnosti použití:• Opravy překlápů v ručně psaných dokumentech• Korekce školních a studentských zápisů• Úpravy kancelářských formulářů a tiskopisů• Zakrývání jednotlivých písmen, slov a delších úseků textu• Opravy tištěných dokumentů a poznámek• Administrativní práce v kancelářích a na úřadech• Každodenní použití ve školách a domácnostech Technické parametry:• Druh výrobku: korekční strojek s vyměnitelnou náplní• Značka: Pritt• Produktová řada: Refill Flex Roller• Typ korekce: suchá• Barva korekční vrstvy: bílá• Šířka pásky: 4,2 mm• Délka návinu: 12 m• Aplikační systém: flexibilní hrot• Způsob korekce: obousměrný PUSH & PULL• Materiál pouzdra: plast s přibližně 50% podílem recyklovaného plastu• Vyměnitelná náplň: ano• Kompatibilní náplň: Pritt Refill Flex Roller 4,2 mm x 12 m• Materiál korekční pásky: polyesterový nosič s krycí vrstvou• Provedení: opakované použitelný strojek• Prodejní jednotka: 1 ks• Obchodní balení: 10 ks• Výrobce: Henkel Materiálové složení korekční pásky:• Silikonizovaný polyester - nosná vrstva korekční pásky• Syntetická pryskyřice - součást bílé krycí vrstvy• Oxid titaničitý (Titanium Dioxide) - bílý pigment zajišťující krycí schopnost• Polyakrylátové lepidlo - zajišťuje přilnavost korekční vrstvy k podkladu Návod k použití:• Položte opravovaný dokument na hladký, rovný a pevný povrch. Přiložte aplikační hrot přibližně pod úhlem 45° k textu a lehkým, rovnoměrným tlakem naneste korekční pásku. Po dokončení tahu strojek mírně nadzvedněte, aby došlo k čistému oddělení korekční vrstvy. • Režim PULL - tažením opravujete delší úseky textu nebo celé řádky• Režim PUSH - tlakem provádějte přesné opravy jednotlivých písmen a drobných chyb• Po aplikaci lze opravené místo okamžitě přepsat• Při práci používejte přiměřený tlak pro rovnoměrné přilnutí pásky Výměna náhradní náplně:• Po spotřebování původní pásky zasuňte aplikační hrot, stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně strojeku a otevřete pouzdro. Vyměňte prázdnou kazetu, vložte novou kompatibilní náplň a strojek opět uzavřete. Před dalším použitím zkontrolujte správné usazení kazety. Doporučení a skladování:• Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte korekční pásku na suchý a pevný papírový podklad. Na některých speciálně povrchově upravených papírech může být přilnavost nižší. V takovém případě lze nanesenou korekční vrstvu opatrně přitlačit prstem. Používejte pouze náhradní kazety určené pro odpovídající model Pritt Refill Flex Roller. Náplně jiných korekčních strojků nemusí být kompatibilní. Skladujte v suchém a chladném prostředí, mimo přímé sluneční záření a zdroje vysokého tepla. Chraňte před mechanickým poškozením a teplotami nad 50 °C.