

VILEDA Flex & Catch s dlouhou rukojetí

» Úklid a drogerie » Úklidové pomůcky » Prachovky, oprašováky



Značka

[Vileda](#)

Kód zboží

982-01050590

Jednotka

ks

Balení

6

- Zachytí až 3x více prachu než tradiční péřové prachovky
- Maximální dosah díky teleskopické rukojeti s délkou až 93 cm
- Ohebná hlavice snadno kopíruje povrchy a hrany nábytku
- Otočná hlavice se šesti polohami pro pohodlné čištění z různých úhlů
- 360° náhrada z recyklovaných vláken pokryje velkou plochu na jeden tah
- Integrovaný háček pevně zajišťuje hlavici během úklidu
- Snadné suché stírání prachu na policích, žaluziích, zrcadlech i ventilačních otvorech
- Širší hlavice pro rychlejší úklid větších ploch

Dostupnost:

Skladem u dodavatele

VILEDA Flex & Catch s dlouhou rukojetí

» Úklid a drogerie » Úklidové pomůcky » Prachovky, oprašováky

Popis

VILEDA Flex & Catch teleskopická prachovka S teleskopickou prachovkou VILEDA Flex & Catch odstraníte prach rychle, efektivně a bez zbytečné námahy. Díky ohebné hlavici a 360° náhradě z recyklovaných vláken zachytí až 3x více prachu než běžné péřové prachovky – nečistoty se tak pouze nevíří, ale opravdu se odstraní. Teleskopická rukojeť s nastavitelnou délkou až 93 cm umožní pohodlný úklid vysokých i nízkých míst bez nutnosti použití žebříku. Otočná hlavice se šesti polohami zajistí snadné manévrování i v úzkých prostorech, zatímco integrovaný háček pevně drží náhradu na místě a zabraňuje jejímu uvolnění během úklidu. Flex & Catch je ideální pro suché stírání prachu z polic, žaluzií, zrcadel, ventilačních otvorů i dalších hůře dostupných míst. Kvalitní konstrukce zaručuje plynulý pohyb po povrchu a dlouhou životnost. Díky ekologickým vláknům a širší hlavici (o 20 % větší než u běžných prachovek) zvládnete úklid rychleji, šetrněji a s perfektním výsledkem. Použití: Vyjměte hlavici z obalu a protřepejte ji, aby se vlákna načechrala. Připevněte hlavici k rukojeti a zajistěte ji pomocí háčku. Nastavte požadovanou délku (až 93 cm) a zvolte úhel pomocí 6 poloh otočné hlavice. Určeno pro suché čištění hladkých povrchů v domácnosti. Obsah balení: 1x teleskopická rukojeť (délka až 93 cm) 1x prachovková hlavice s 360° vlákny z recyklovaného materiálu Upozornění: Výrobce neuvádí specifická bezpečnostní upozornění. Uchovávejte v suchu, mimo dosah dětí a zdrojů tepla. Nepoužívejte na žhavé povrchy. Při čištění elektroniky zajistěte, aby byla vypnutá a suchá.